

Mobia Bluetooth FM-lähetin FM67

EAN-koodi: 6430076522405
Tuotekoodi: MOBIFM67R
Maahantuoja: Mobia Oy, www.mobia.fi

Ominaisuudet:

1. Toista musiikkia/mediaa muistitikulta, muistikortilta tai Bluetooth yhteensopivasta älylaitteelta autosoittimeesi FM-signaalin välityksellä
2. Voit vastata puheluihin ajon aikana
3. Voit ladata älylaitteitasi

Bluetooth:

-Laita FM-lähetin auton tupakansytyttimeen, avaa puhelimen Bluetooth, etsi Bluetooth-nimi: G67 ja paina yhteyden muodostamista

USB-muistitikku/MicroSD muistikortti:

-Aseta USB-muistitikku/kovalevy USB-tikun porttiin, laite toistaa musiikin automaattisesti
-Aseta MicroSD muistikortti muistikortin porttiin, laite toistaa musiikin automaattisesti

Puhelut:

-Vastaa puheluun painamalla vastaus-painiketta, jos haluat hylätä puhelun, paina pitkään vastauspainiketta

Äänenvoimakkuus:

-Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta kääntämällä rullaa

FM-taajuudet:

-Säädä auton taajuus tyhjälle radiotaajuudelle ja säädä sitten lähettimen taajuus samaan.

Auton radion taajuusalue on 87,5-108,0 MHz

-Kun haluat muuttaa FM-taajuutta, paina CH- / CH+ painiketta pitkään 3 sekunnin ajan aktivoitaksesi taajuuden.


Kun näyttö vilkkuu, valitse taajuus painamalla kerran CH- tai CH+ painiketta, lähetin etsii automaattisesti taajuuden

LED-valaistus:

-Valitse väri painamalla Play/Pause painiketta pitkään ja säädä haluamasi väri tai sammuta valo

Tekniset tiedot:

Jännite: 12-24V
Latausportit:
USB-A, 5V 3A
USB Type-C, 5V 3A
Bluetooth-versio: 5.0, A2DP
Bluetooth-kantavuus: 5 metriä
Bluetooth-mikrofonin kantavuus: 0,5-2 metriä
FM-taajuus: 87,5-108,0 MHz
FM-tila: stereo digitaalinen PLL-taajuuslukko
Musiikin formaatti muistitikku/kortti: MP3, WMA



Mobia Bluetooth FM-sändare FM67

EAN kod: 6430076522405

Produktkod: MOBIFM67R

Importör: Mobia Oy, www.mobia.fi

Funktioner:

1. Spela musik/media från minnessticka eller Bluetooth från en kompatibel smart enhet till din bilstereo via en FM-signal
2. Du kan svara på samtal medan du kör
3. Du kan ladda dina smarta enheter

Bluetooth:

-Sätt in FM-sändaren i bilens cigarettändare, öppna telefonens Bluetooth, hitta Bluetooth-namn: GC67 och tryck på anslut

USB-muistitikku/MicroSD minneskort:

-Sätt i ett USB-minne/hårddisk i USB-stickporten, enheten spelar upp musiken automatiskt

-Sätt i ett MicroSD minneskort i porten för minneskort, enheten spelar upp musiken automatiskt

Samtal:

-Besvara samtalet genom att trycka på svarsknappen, om du vill avvisa samtalet tryck länge på svarsknappen

Volym:

-Du kan justera volymen på musiken genom att vrida på rullen

FM-frekvenser:

- Justera bilens frekvens så att den är inställd på en tom radiofrekvens och matcha sedan sändarens frekvens till samma. Bilradions frekvensområde är 87,5-108,0 MHz

-När du vill ändra FM-frekvensen, tryck på CH- / CH+ knappen i 3 sekunder för att aktivera frekvensen. När displayen blinkar, välj frekvens genom att trycka på CH- eller CH+ knappen en gång, sändaren kommer automatiskt att söka efter frekvensen

Led-belysning:

-Välj en färg genom att trycka länge på Spela/Pausa-knappen och justera önskad färg eller släck ljuset

Teknisk information:

Spänning: 12-24V

Laddningsportar:

USB-A 5V 3A

USB Type-C , 5V 3A,

Bluetooth-version: 5.0, A2DP


Bluetooth-räckvidd: 5 meter

Bluetooth-mikrofonens räckvidd: 0,5-2 meter

FM-frekvens: 87,5-108,0 MHz

FM-läge: stereo digitalt PLL-frekvenslås

Minne i musikformat: MP3, WMA



1. USB Type-C laddningsport 5V 3A
2. USB-A laddningsport 5V 3A
3. USB-port för minnessticka
4. LED-skärm
5. CH- / föregående låt
6. CH+ / följande låt
7. MicroSD plats för minneskort
8. Spela/pausa, svara/avvisa ett samtal
Led-belysnings justering
9. Laddningspooler